

Comment utiliser votre STAXX Shuttle Stacker

Vous apprendrez ici comment utiliser le système Staxx pour empiler et dispenser les volants. Consultez aussi notre vidéos sur Staxx.ca.

Pour empilage uniquement

Si vous utilisez votre STAXX Stacker pour créer et utiliser des piles de volants, voici les étapes simples à suivre après la configuration initiale.

Cette première étape dépend du fait que vous possédiez ou non le kit de conversion pour dispenser (KCD) les volants.

- Si vous possédez le KCD, vous disposez également de la base multi-entonnoirs (BME ou MFB). Placez-la au-dessus de la base solide située au bas du Staxx Stacker et disposez les barres de mousse blanche horizontalement au-dessus de la BME.
- Si vous ne possédez pas le KCD, vous ne disposez que de la base solide au bas du Staxx Stacker. Disposez les barres de mousse blanche au-dessus de cette plaque.

Multi-Funnel Base (MFB)



- Une fois la sangle jaune détachée, placez l'ensemble de colonnes hexagonales dans votre STAXX Stacker.
- Bouclez la sangle. Ajustez-la légèrement si nécessaire pour un maintien optimal.
- Versez les volants dans le Staxx Stacker à la main, ou utilisez la pelle Staxx ou un ustensile similaire.
 - o Versez les volants à au moins 40 cm (16 pouces) au-dessus du Staxx Stacker.
 - o Versez environ 50 % des volants dans le Staxx Stacker, puis secouez jusqu'à ce qu'ils soient tous empilés. Ajoutez ensuite le reste des volants et secouez à nouveau quelques fois jusqu'à ce qu'ils soient également empilés. Faites des essais pour trouver la méthode qui vous convient le mieux.




- Détachez la sangle lorsque vous êtes prêt à retirer les piles
- Retirez l'ensemble de colonnes
- Inclinez le boîtier Staxx vers l'arrière sur les 2 supports
- Sur la face avant de la boîte Staxx, abaissez le grand rabat inférieur puis relevez le petit rabat supérieur. Des aimants maintiendront le rabat supérieur ouvert.
- Admirez vos piles 😊 et retirez-les au fur et à mesure



- Pour empiler à nouveau, abaissez d'abord le rabat supérieur, puis relevez le rabat inférieur. Elles s'attacheront magnétiquement.
- Placez les colonnes dans la boîte Staxx.
- Attachez la sangle et rechargez lorsque vous êtes prêt, en suivant les étapes ci-dessus.

Dispenser avec les modèles Staxx 150 et Staxx 250 avec kit de conversion



- Le kit de conversion comprend :
 - o Le trépied Staxx avec sangle
 - o La base multi-entonnoirs (BME)




Pour la boîte Staxx, **avant d'ajouter les volants** :

- Détachez la large sangle jaune.
- Retirez les colonnes, les deux pièces horizontales en mousse blanche et la plaque rigide située au fond à l'intérieur.
- Placez la base multi-entonnoirs au fond et remettez en place les 2 pièces horizontales en mousse blanche.
- **Ne pas utiliser la base solide.**
- Placer l'ensemble de colonnes dans la boîte Staxx
- Boucler la large sangle jaune
- Remplir avec les volants comme d'habitude et secouer
- Le trépied est équipé d'un petit support métallique réglable. Régler la hauteur souhaitée du trépied, ensuite positionner le support métallique et le serrer



En utilisant le tube situé à l'arrière du boîtier Staxx, faites glisser ce dernier sur le trépied, de manière à ce qu'il repose sur le support.

Fixez la sangle noire à un anneau en D situé en bas, à l'avant, de la boîte Staxx. Fixez l'autre extrémité de la sangle noire à un pied du trépied, en utilisant un anneau en D situé là. Cette sangle permettra de maintenir la boîte Staxx stable sur le trépied.



Si la sangle est inclinée d'un côté ou de l'autre, faites pivoter le support métallique jusqu'à ce qu'elle soit bien droite et s'appuie sur l'anneau du pied du trépied.

Les bout du volant dépasseront de la base à entonnoirs multiples, prêts à être utilisés. Versez les volants dans la boîte Staxx au besoin pour une alimentation continue. Il peut être nécessaire de temps en temps de retirer la boîte du trépied pour le secouer ou retirer les volants qui auraient été insérées à l'envers.